



X-Guard B.V.

Het Wegdam 4b

7496 CA Hengevelde

Tel. 088-1261212

Fax. 088-1261218

info@X-Guard.nl

www.X-Guard.nl

Lees dit eerst!

Ingebruikname My-Bodyguard

Na ontvangst van de unit(s) deze svp eerst enkele uren laden.
Laden op een plaats waar de unit GPS signalen kan ontvangen.
Bij voorkeur vlak bij een raam.
Indien de unit geen GPS signalen kan ontvangen is het raadzaam een GPS repeater toe te passen. (info: X-Guard BV.)

Nadat de unit de 1^e keer geladen is een testmelding maken:
Druk de rode knop >3 sec. tot de unit lang trilt.
De unit zal nu zijn positie verzenden en contact maken met de centralist van de alarmcentrale.
Als het ledje (lampje) groen gaat branden en de unit heeft even getrild **MOET** U zich bekend maken en zeggen dat het om een **testmelding** gaat.

Belangrijk!:

Na elke alarmmelding moet, nadat het ledje (lampje) van de unit weer groen knippert, een groene knop melding worden gemaakt. Afmelden/ resetten alarm.

Voor overige informatie, producten en handige accessoires verwijzen wij u door naar onze website. <http://www.x-guard.nl> of bel 088-1261217